

Anleitung

zur Montage der Baader Befestigungsschienen Z und V an Celestron C8 und C 925 Optiken



Es gibt **vier** Bohrlöcher am hinteren Ende (Spiegelgehäuse) eines C8 Teleskops. Für die Montage unserer Schiene benötigen Sie die beiden äusseren Bohrungen. In diesen sind fabrikseitig zwei Imbusschrauben befestigt, damit kein Schmutz in die Optik eindringen kann. Diese lassen sich mit einem geeigneten zölligen Imbus entfernen (zöllige Imbussätze können Sie bei uns für EUR 24,50 unter Best.Nr. 2450500 erwerben) und in die beiden inneren, nun nicht mehr benötigten Bohrlöcher schrauben. Unsere Befestigungsschienen bieten durch ihre spezielle Form eine größere Auflagefläche und sind daher wesentlich steifer als die Original Celestron Schienen. Beim C8 hat man zudem den Vorteil, dass die Schiene länger ist als der Tubus, was vor allem Astrophotografen zu schätzen wissen. Denn eine schwere Kamera am Tubusende verschiebt den Schwerpunkt oft HINTER den Tubus, womit ein Ausbalancieren unmöglich wird.

Die Schiene lässt sich auch "anders herum" montieren sodass sie vorne übersteht, was bei der Montage von langen Leitrohren die Balance verbessert. So ist mittels der Prismenklemme V (38,- EUR, Best. Nr. 2451530) auch eine Kamera an dem überstehenden Schienenstück zu befestigen.



245 1101
Schiene
V 470



245 1530
Klemme V



245 1102
Schiene
Z 470



245 1560
Klemme Z



245 1103
Schiene Z 120

245 1560
Klemme Z



BAADER PLANETARIUM GMBH

Zur Sternwarte • 82291 Mammendorf • Tel.08145/8802 • Fax 08145/8805
www.baader-planetarium.de • service@baader-planetarium.de • www.celestron.de